

СХЕМА использования
Принадлежностей эхолотов серии СКАТ и комплексов СКАТ-ТИЭМ
Лист 1. Излучатель 220 кГц – Переходник - Штанга




Переходник
«Излучатель 220 кГц – Штанга»



Излучатель 220 кГц



Лист 2. Штанга – Переходник – Муфта «Штанга – GPS приемник»



Лист 3. Штанга – Переходник для соединения штанг - Штанга



Переходник для соединения штанг



Лист 4. Штанга – кронштейн одинарный



Штанга (1 м)

Кронштейн одинарный

